




mammut lift®

Serviceanleitung IE-0106



Kontrolle und Austausch der Dichtungen und Schienen


2012-06-25

HYDRAUL TECHNIK AG
Am Rotbach 10
Industrie Schachen
CH-6033 Buchrain

Telefon: +41 41 449 55 00
Telefax: +41 41 449 55 01
E-mail: info@mammut-lift.ch
Internet: www.mammut-lift.ch

Dichtungen an Aufbauten


- Kontrollieren Sie Zustand und Funktion der verschiedenen Dichtungen (siehe Abbildung unten).
- Achten Sie darauf, dass sie ganz und biegsam sind.
- Wenn nötig tauschen Sie schlechte oder festgeklemmte Schienen aus.
- Für den Austausch von Schienen achten Sie bitte auf die Anweisungen auf Seite 4.



Austausch von Schienen

Muss auch die Schiene ausgetauscht werden, demontieren Sie die alte und montieren die neue Schiene wie folgt:

- Überfahrschiene: Wenn nötig bohren Sie neue Löcher mit $\varnothing 6,8$ mm und schneiden ein M8 Gewinde
- seitliche/obere Schiene: Wenn nötig kann die Schiene zur Ergänzung oder als teilweisen Ersatz der Nieten angeklebt werden



- Zur leichteren Montage der Dichtungen in den entsprechenden Schienen kann Seife oder Abwaschmittel verwendet werden.
- Das Verrutschen des Dichtgummis wird mittels annieten an die C-Schiene verhindert.